


FEUILLE DE PARAMÉTRAGE ANL 810 - USB




Réglage usine




Début de paramétrage




Interface clavier




Pavé numérique



Clavier français



UPC-E enlever le digit de tête



Conversion UPCA-EAN13



Fin de paramétrage